

R-LINK UPDATEN

Auto : Serienummer en SD kaart

Haal in de auto uit het instellingenmenu het serienummer van uw R-Link. Menu > Status en Informatie > Versie informatie. Neem de SD kaart uit de auto mee naar de computer. Zorg dat het schuifje van de SD kaart op Open/Unlock staat.

Computer

Als u nog geen account heeft voor de R-Link Store: Maak deze met behulp van het serienummer van uw R-Link : <https://nl.rlinkstore.com/home>. Volg de aanmeldprocedure.

Hierna ontvangt u een bevestigingsmail. Volg de link in de email om uw account te bevestigen.

Download de R-Link Toolbox op uw computer. Als er een update voor uw systeem of kaart is, verschijnt er een pop up : "Er is een update beschikbaar". Kies anders in het linkermenu voor Updates. Software- en kaartupdates afzonderlijk uitvoeren. U kunt eenmalig binnen 90 dagen kosteloos een kaartupdate ophalen.

Plaats de R-Link SD kaart in de computer en druk op de knop Bijwerken. R-Link zal nu de geselecteerde update uitvoeren. Wacht tot de update is uitgevoerd.

Verwijder hierna de SD kaart uit uw computer en neem deze mee naar de auto.

Auto

Plaats de SD kaart terug in de auto.

Start de motor van uw auto. Het R-Link systeem zal de kaart automatisch herkennen en de update wordt automatisch geïnstalleerd. De installatie dient met draaiende motor te worden uitgevoerd en duurt enige tijd. U hoeft zelf niets te doen.

Uw R-Link systeem is nu klaar voor gebruik!